

«МЕТАС» в концентрированном виде не применяется.

Способ применения «МЕТАС-АНТИБИО».

Раствор «МЕТАС-АНТИБИО» предназначен для усиленной защиты древесины и помещений от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев при эксплуатации в непосредственном контакте с человеком и домашними животными внутри помещений и на открытом воздухе в особо тяжелых условиях увлажнения, длительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, при контакте с грунтом, органическими отходами, в том числе, в условиях тропического и тропического влажного климата самостоятельно или в качестве биозащитной грунтовки под покраску.

1. «МЕТАС-АНТИБИО» применяется в разбавленном виде, как водный раствор из расчета концентрат «МЕТАС» и вода, в соотношениях (см. таблицу).

Поражение	Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора, %	Время обеззараживания
Расход рабочего раствора мл/м при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза)	Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудование	1,0	120
50-200	при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза)		
Санитарно-техническое оборудование, мусоросборники, мусороуборочное оборудование		1,0	60
50-200	при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза)		
	Полы (кроме лакированных), игрушки	1,0	60
	при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза)		
	Поверхности в помещениях, жесткая мебель	1,0	120
	при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза)		
	Санитарно-техническое оборудование, мусоросборники, мусороуборочное оборудование	1,0	60
	при вирусных инфекциях		
5,0	Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудование	60-30	60-200
	при вирусных инфекциях		
	Санитарно-техническое оборудование	5,0	60-30

при вирусных инфекциях	Предметы ухода за больными, игрушки	5,0	60-30
при кандидозах	Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарные	2,0	60
	Протирание или орошение	50-200	
при кандидозах	Санитарно-техническое оборудование	3,0	60
при кандидозах	Предметы ухода за больными, игрушки	5,0	30
при дерматофитиях	Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, о	5,0	60
при дерматофитиях	Санитарно-техническое оборудование	5,0	60
при дерматофитиях	Резиновые коврики	5,0	90
при дерматофитиях	Предметы ухода за больными, игрушки	5,0	90
плесень, A.niger.	Поверхности в помещениях (бетон и дерево)		
5,0	180	Очищение раствором и обработка раствором с и	50-200

Режимы применения утверждены производителем на основании Научного отчета по результатам экспертизы медико-профилактического дезинфицирующего средства ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора от 22 февраля 2012 года.

2. Температура окружающей среды при применении раствора должна быть от плюс 5°С. Запрещается наносить раствор на поверхность, покрытую инеем или льдом.

3. Раствор наносится на любую обрабатываемую поверхность.

4. Раствор наносится на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя или окунания. На небольшие поверхности и участки со сложной конфигурацией раствор можно наносить кистью или валиком. Для нанесения раствора на большие поверхности можно использовать распылитель или «генератор тумана».

5. При работе с распылителем следует применять респиратор и очки.

Не обрабатывать мерзлую древесину!